

## VK EIF 222, 209, 210, 320 auditorijų garso įrangos naudojimo vedlys

### **222 auditorija**


Ant stalo sumontuotame valdymo pulte nuspauskite mygtuką 1.

Įsijungs projektorius, garso stiprintuvas ir nusileis ekranas.

Kompiuterio/mikrofono garso didinimui/mažinimui naudojami mygtukai, pažymėti 2.

Garsą iš kompiuterio taip pat galima reguliuoti pačiame kompiuteryje.

Baigę darbą, nepamirškite išjungti įrangos.



### 209, 210 ir 320 auditorijos

Prie dėstytojo kompiuterio stovi garso stiprintuvas.

Ijunkite stiprintuvą (**POWER** mygtukas paveikslėlyje pažymėtas 1).

Kompiuterio garsinio signalo išvestis prijungta prie stiprintuvo **CHANNEL 4**. Paveikslėlyje garso jėgimo signalo reguliatorius pažymėtas 2. Jis turi būti vidurinėje padėtyje.

Kompiuterio garso didinimui/mažinimui naudojamas reguliatorius **MASTER**, jis pažymėtas 3.

Garsą iš kompiuterio taip pat galima reguliuoti pačiame kompiuteryje.

Baigę darbą, nepamirškite išjungti įrangos.

